Thank you for choosing Springs Window Fashions. Your window treatment has been custom-sized based on your specifications with the highest standards of quality and craftsmanship.

Follow the easy step-by-step instructions to install your window treatment. Should you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at windowfashions@springswindowfashions.com. We will be glad to help you.

For additional safety information in Canada, contact 1-866-662-0666.

Gracias por elegir Springs Window Fashions. Su decoración para ventanas se ha confeccionado a la medida según sus especificaciones y con los estándares más altos de calidad y fabricación.

Siga las sencillas instrucciones detalladas para instalar su decoración para ventanas. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro Centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 o por correo electrónico a windowfashions@springswindowfashions.com. Será un gusto poder ayudarlo.

Para poder obtener más información de seguridad en Canadá, comuníquese al 1-866-662-0666.

Merci d'avoir choisi Springs Window Fashions. Votre couvre-fenêtre a été taillé sur mesure selon vos spécifications en respectant les normes les plus élevées de qualité et de fabrication.

Suivez les directives étape par étape faciles pour installer votre couvre-fenêtre. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-800-221-6352 ou envoyez-nous un courriel à windowfashions@springswindowfashions.com. Nous serons heureux de vous aider.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité au Canada, composez le 1-866-662-0666.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

- Read all instructions, warning tags, and labels provided with your product to avoid injury. Keep this manual.
- Install any cord fastening devices referred to in the instructions.
- Please contact our Customer Service Center at the phone number, email or address above for additional support.
- Children can accidentally strangle on cords. Keep all window cords out of the reach of children.
- Make sure that pull cords are short, and that continuous-loop cords are permanently anchored to the floor or wall. Lock cords into position when lowering horizontal blinds or shades.
- Consider cordless window coverings for children's bedrooms and play areas of the home for potential window cords hazard. Repair or replace window blinds, corded shades and draperies manufactured before 2001. See website at the end of this document for instructions on how to do so.

IMPORTANTE INFORMACION DE SEGURIDAD:

- Lea todas las instrucciones, rótulos de precaución, y las etiquetas que se suministran con su producto para evitar lesiones. Conserve este manual.
- Instale los dispositivos de sujeción de cuerdas a los que se refieren las instrucciones.
- Haga el favor de contactar a nuestro Centro de Servicio al Cliente en el número de teléfono, correo electrónico o a la dirección que se encuentra más abajo para ayuda adicional.
- Los niños pueden estrangularse accidentalmente en las cuerdas. Mantenga todas las cuerdas de ventana fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese que todas las cuerdas sean cortas, y que las cuerdas de lazo continuo estén permanentemente sujetadas o ancladas al piso o la pared.
- Considere el uso de cubiertas de ventanas sin cuerdas para los cuartos de los niños y las áreas de juego del hogar debido al peligro potencial de las cuerdas de ventanas. Repare o reemplace las persianas de ventanas, persianas con cuerdas o cortinajes manufacturados antes del 2001. Vea al final de este documento las instrucciones sobre como hacer esto.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ :

- Lire toutes les instructions, vignettes de mise garde, et étiquettes fournies avec votre produit pour éviter toute blessure. Conserver ce manuel.
- Installer tout dispositif d'attache pour cordon mentionné dans les instructions.
- Prière de prendre contact avec notre service clientèle au numéro de téléphone, à l'adresse postale ou à l'adresse électronique indiqués ci-dessous pour toute assistance.
- Les enfants peuvent s'étrangler accidentellement avec les cordons. Tenir les cordons hors de la portée des enfants.
- S'assurer que les cordons de tirage soient suffisamment courts et que les cordons sans fin soient fixés au mur ou au sol de manière permanente. Bloquer les cordons en position lorsque les stores horizontaux sont baissés.
- Envisager des habillements de fenêtres sans cordons pour les chambres d'enfants et les espaces de jeux dans la maison pour éliminer les risques potentiels associés aux cordons de fenêtres. Réparer ou remplacer les stores, stores à cordons et draperies fabriqués avant 2001. Se reporter à la fin du présent document pour des instructions sur ce sujet.

HOW TO INSTALL
CÓMO INSTALAR
COMMENT INSTALLER

1" Horizontal blinds
Persianas horizontales de 2.54 cm
Stores horizontaux de 2,54 cm

1

Confirm that you have all necessary parts.
Confirme si tiene todas las piezas necesarias.
Confirmer que vous avez toutes les pièces nécessaires.

1. Blind (1)
2. Brackets (2) / Screws (8)*
3. Large Headrail Endcaps (2)
4. Cord Cleats (2) / Screws (2)
5. Hold-Down Brackets (2) / Screws (4) (optional)
6. Small Bottomrail Endcaps (2)
7. Tilt Wand (1)

1. Persiana (1)
2. Soportes (2) / Tornillos (8)
3. Terminales largos (2)
4. Listones para cordón (2) / tornillos (2)
5. Soportes Sostenedores (2) / Tornillos (4) (opcional)
6. Terminales pequeños (2)
7. Varilla de inclinación (1)

1. Store (1)
2. Supports (2) / Vis (8)
3. Grands embouts (2)
4. Taquets à cordon (2) / vis (2)
5. Supports de retenue (2) / Vis (4) (en option)
6. Petits embouts (2)
7. Baguette d'orientation(1)



* Quantities vary by size/blind
*Las cantidades varían por tamaño/persiana
*Les quantités varient selon la taille/le store

Tools needed • Herramientas necesarias • Outillage nécessaire

SPRINGS WINDOW FASHIONS
the Best Experience Company

2

Determine whether your blind will be mounted inside the window frame, outside the window frame, or on the ceiling.
Determine si instalará la persiana dentro del marco de la ventana, fuera del marco de la ventana, o en el techo.
Déterminer si votre store sera installé à l'intérieur du cadre de la fenêtre, à l'extérieur du cadre de la fenêtre ou au plafond.

Inside/ceiling mount Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond	Outside mount Montaje exterior • Pose extérieure



3

Hold the blind in the desired location.
Sostenga la persiana en la ubicación deseada.
Tenir le store à l'endroit désiré.

Inside/ceiling mount Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond	Outside mount Montaje exterior • Pose extérieure



First, mark the edges.

Primero, marque los bordes.

Premièrement, marquer les rebords.



Then, tilt the headrail towards you. Mark an X and draw lines to indicate where the internal components are.

Luego, incline el riel superior hacia usted. Marque una X y trace líneas para indicar dónde se encuentran los componentes internos.

Ensuite, incliner le rail de retenue vers vous. Marquer un X et tracer des lignes pour indiquer où se trouvent les composants internes.

4

Using the brackets, mark the screw locations.
Utilice los soportes para marcar la ubicación de los tornillos.
Au moyen des supports, marquer l'emplacement des vis.

Inside/ceiling mount Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond	Outside mount Montaje exterior • Pose extérieure



- Align each bracket to the inside or outside of the lines drawn in step 3. Do not place a bracket on an X. Make sure brackets are lined up.
- Mark the location for all screw holes.

- Alinee cada soporte con la parte interior o exterior de las líneas que trazó en el paso 3. No coloque los soportes sobre las X. Asegúrese de que los soportes estén alineados.
- Marque la ubicación de todos los orificios para tornillos.

- Aligner chaque support à l'intérieur ou à l'extérieur des lignes dessinées à l'étape 3. Ne pas placer un support sur un X. S'assurer que les supports sont alignés.
- Marquer l'emplacement de tous les trous de vis.

5

Drill holes.
Perfore agujeros.
Percer des trous.

Inside/ceiling mount Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond	Outside mount Montaje exterior • Pose extérieure



6

Screw brackets into place.
Atornille los soportes en su lugar.
Visser les supports à leur emplacement.

Inside/ceiling mount Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond	Outside mount Montaje exterior • Pose extérieure



7

Attach end caps to the headrail and bottomrail.
Coloque tapas en el riel superior y en el riel inferior.
Fixer les capuchons d'extrémité au rail de retenue et au rail inférieur.



8

Mount blind in brackets.
Coloque la persiana sobre los soportes.
Installer le store dans les supports.



- Hold the blind so that the tilt wand loop is in front of the slats.
- Tilt the headrail away from you. Hook its front lip on the bracket's front hinge. Push up and back until it snaps in.

- Sostenga la persiana para que el enganche de la vara de inclinación quede al frente de las tablillas.
- Incline el riel superior lejos de usted. Enganche el borde delantero en la bisagra delantera del soporte. Empuje hacia arriba y hacia atrás hasta que encaje en su lugar.

- Tenir le store de manière à ce que la boucle de la tige d'inclinaison se trouve à l'avant des lamelles.
- Incliner le rail de retenue loin de vous. Accrocher sa lèvre avant sur la charnière avant du support. Pousser vers le haut et l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

9

Install tilt wand.
Instale la varilla de inclinación.
Installer la tige d'inclinaison.



10

If necessary, install hold-down brackets.
Si es necesario, coloque soportes de refuerzo.
Si nécessaire, installer des supports de retenue.

Inside/ceiling mount Montaje de techo/interior • Pose intérieure/au plafond	Outside mount Montaje exterior • Pose extérieure



11

Install cord cleats.
Coloque el listón para cordón.
Installer le taquet à cordon.



Install cord cleats 6" to 12" apart at a height out of reach of children. Wrap cords around cleats when not in use.

Instale los cordones antideslizantes separados de 15,2 cm a 30 cm, a una altura lejos del alcance de los niños. Envuelva los cordones alrededor del listón cuando no estén en uso.

Installez les taquets pour cordon à une distance de 15,2 à 30,5 cm l'un de l'autre à une hauteur qui est hors de la portée des enfants.

SPRINGS WINDOW FASHIONS
the Best Experience Company

Consumer Hotline # 1-800-221-6352
Springs Window Fashions • Middleton, WI 53562-1096
www.springswindowfashions.com

WARNING·ADVERTENCIA·MISE EN GARDE



Inner cords can pull out to form a loop, which can strangle a young child.

- Inner cord stop devices can reduce this risk if positioned correctly on the pull cords.
- If inner cord stop devices are more than three inches (76.2mm) below the headrail when the blind is fully lowered, move them closer by following the inner cord stop device adjustment instructions.

Las cuerdas internas pueden ser jaladas para formar un lazo, el cual puede estrangular a un niño pequeño.

- Los dispositivos de parada de las cuerdas internas pueden reducir este riesgo si son colocadas correctamente en las cuerdas de jalar.
- Si los dispositivos de parada de cuerda interna están más de tres pulgadas (76.2 mm) por abajo del cabezal cuando la persiana está completamente bajada, muévalos más cerca siguiendo las instrucciones de ajuste del dispositivo de parada de la cuerda interior.

Les cordons intérieurs peuvent sortir et former une boucle, avec laquelle un jeune enfant peut s'étrangler.

- Les dispositifs d'arrêt des cordons intérieurs peuvent réduire ce risque s'ils sont positionnés correctement sur les cordons de tirage
- Si les dispositifs d'arrêt des cordons sont à plus de 76.2 mm du boîtier lorsque le store est complètement baissé, les rapprocher en suivant les instructions de réglage du dispositif d'arrêt de cordon intérieur

12 Optional: shorten your blind / Opcional: para acortar la persiana / Facultatif: raccourcissez votre store

A



Carefully remove the plugs from the bottomrail. Untie or cut the lift cords under plugs and pull the cords out of the plugs.

Quite con cuidado los tapones del riel inferior. Desate o corte los cordeles para levantar debajo de los tapones y saque los cordeles de los tapones.

Retirer avec soin les bouchons de la lame du bas. Dénouer ou couper les cordons de réglage de la hauteur sous les bouchons et dégager les cordons de leur bouchon.

B



Remove the bottomrail and slats required to shorten your blind to the desired length. Reinsert the bottomrail through the ladders at the new length.

Remueva el riel inferior y tablillas necesarias para acortar la persiana al largo deseado. Inserte nuevamente el riel inferior a través de las escalerillas en el nuevo largo.

Retirer la lame du bas et le nombre voulu de lamelles pour raccourcir la persienne. Replacer la lame du bas à travers l'échelle de support des lames à la nouvelle position.

C



Allowing one extra rung, cut off the excess ladder below the bottomrail and tuck the end into bottomrail openings.

Deje un travesaño extra, corte la escalerilla adicional debajo del riel inferior y acomode el extremo en las aperturas del riel inferior.

Laisser un échelon de support des lames en plus et couper l'excédant de cordage sous la lame du bas, puis enfoncer les extrémités du cordage dans les ouvertures de la lame du bas.

D



Thread the cords through the opening in the bottomrail and then through the plugs. Push the plugs into the bottomrail openings. Tie a knot at the end of each lift cord and pull knot tight. Push the cord knots into the bottomrail plugs and cut off any excess cord that remains outside the plug. Push bottomrail button plugs into bottomrail.

Introduzca las cuerdas dentro de la abertura en el riel inferior y luego dentro de los tapones. Empuje los tapones dentro de las aberturas del riel inferior. Haga un nudo en el extremo de cada cuerda levantadora y soque el nudo firmemente. Empuje los nudos de la cuerda dentro de los tapones del riel inferior y recorte cualquier exceso de cuerda que haya quedado por fuera del tapón. Empuje el conector de los tapones del riel inferior dentro del riel inferior .

Faire passer les cordons dans l'ouverture dans le boîtier, puis dans les bouchons. Enfoncer les bouchons dans les ouvertures du boîtier. Faire un nœud à l'extrémité de chaque cordon de tirage et bien serrer le nœud. Enfoncer les nœuds dans les bouch ons du boîtier et couper la partie en trop du cordon dépassant du bouchon. Enfoncer les bouchons dans le boîtier.

E

Lower blind to maximum length and lock into place. Measure the distance from headrail to breakaway tassel. If tassel is two to three inches below the headrail, no further adjustment is needed.

Baje la persiana a su máxima altura y ajústelo en el lugar. Mida la distancia desde el riel a la borla desmontable. Si la borla está a 5.1 cm o 7.6 cm debajo del riel, no se necesita ningún otro ajuste.

Abaisser le store à la longueur maximale et verrouiller en place. Mesurer la distance entre le rail de retenue et le gland amovible. Si le gland se trouve à une distance de cinq à sept centimètres sous le rail de retenue, aucun autre réglage n'est nécessaire.

If breakaway tassel is greater than 3" from the bottom of the headrail, measure and mark each cord 3½" from the headrail. Slide cord beads up past marks. Tie knot on each cord at mark. Once breakaway tassel is installed (G) it will sit 2" to 3" from the headrail.

Si la borla desmontable es mayor a 7.6 cm desde la parte inferior del riel, mida y marque cada cordón a 8.9 cm desde el riel. Deslice el cordón con cuentas por encima de las marcas. Ate un nudo en cada cordón en la marca. Una vez instalada la borla deslizante (G) quedará situado a 5.1 cm o 7.6 cm del riel.

Si le gland amovible se trouve à une distance de plus de 7,6 cm du bas du rail de retenue, mesurer et marquer chaque cordon à une distance de 8,9 cm du rail de retenue. Glisser les billes du cordon vers le haut, au-delà des marques. Effectuer un nœud sur chaque cordon à l'endroit de la marque. Une fois le gland amovible installé (G), il demeurera à une distance de 5,1 à 7,6 cm du rail de retenue.

F

To position breakaway tassel:
Para colocar el borla desmontable:
Pour positionner gland amovible :



G

If breakaway tassel disengages, place cord knots under slotted flange as shown. Floating safety beads can go inside or outside housing. Snap the two pieces together.

Si la borla desmontable se desconecta, coloque el cordón central de nuevo en el interior de la borla, tal como se muestra en la imagen. Las cuentas de seguridad flotantes pueden ir dentro o fuera de la carcasa. Encaje las dos piezas.

Si le gland amovible se dégage, placez les nœuds du cordon sous la bride à fente comme dans l'illustration. Les billes de sécurité flottantes peuvent aller à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier. Enclenchez les deux pièces ensemble.



H



Note: Always raise and lower with blind in the closed position. This will allow for uniform opening and closing of the blinds without damaging the slats.

Nota: Suba y baje la persiana siempre cerrada. Esto permitirá que se abra y cierre de manera uniforme, sin dañar las tablillas.

Remarque: Toujours lever et baisser avec le store fermé. Ceci permet une ouverture et une fermeture uniformes des stores sans endommager les lamelles.

Customers located in the USA and Canada contact our Customer Service Center at 1-800-221-6352
Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South
Montgomery, PA 177521
Made in China
Clientes de México:llamar al 01-800-909-0793 para obtener instrucciones sobre el lugar al que deben enviar el producto para su reparación.

Importador en México:
Springs Window Fashions Sales Company de México, S. de R.L. de C.V.
Carretera Federal Reynosa a Matamoros Sin Número Edif 10 A
Prologis Park, Ciudad Reynosa,Tamaulipas CP 88780
TEL. (899) 954-0361
Hecho en China
springswindowfashions.com

LIFETIME GUARANTEE & LIMITED WARRANTY

This warranty is provided to you by Springs Window Fashions LLC. This warranty applies only to Springs Window Fashions' products that meet the following conditions:

(1) You are the original retail purchaser of the product;

(2) The product was purchased after September 1, 1992;

(3) The product was properly installed in a residential dwelling, and;

(4) The product was made or assembled exclusively from Springs Window Fashions' materials and components.

WARRANTY: Springs Window Fashions warrants the product against original defects in materials or workmanship for as long as you own the product. Our sole obligation under the warranty is to repair or replace defective products or components without charge. Springs Window Fashions is not responsible for transportation costs to or from the retailer or costs for measuring and installing the products. If repairs are made under this warranty, the repairs will be made with like or similar parts. Conditions or damages caused by accidents, alterations, misuse, or failure to follow instructions for measurement, installation, cleaning or maintenance are excluded from the warranty. In addition, normal wear and tear are not covered by the warranty.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WRITTEN OR ORAL WARRANTIES OR OBLIGATIONS AND LIABILITIES. No person is authorized to extend or alter this warranty. SPRINGS WINDOW FASHIONS SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

SERVICE: If you believe a product is defective, please return the product with your original sales receipt to the place of purchase. This store will arrange for inspection of the product and repair or replacement, if warranted, by a licensed fabricator or Springs Window Fashions. If you need further assistance regarding this warranty, you may write or call Springs Window Fashions at the address or telephone number provided below.

Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South,
Montgomery, PA 17752
Tel. (800) 221-6352
www.springswindowfashions.com
windowfashions@springswindowfashions.com

GARANTÍA DE VIDA Y GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía se la ofrece Springs Window Fashions LLC. Esta garantía se aplica solamente a productos Springs Window Fashions' que cumplen con las siguientes condiciones:

(1) Si usted es el comprador original del producto;

(2) Si el producto fue comprado después del 1 de septiembre de1992;

(3) Si el producto fue instalado en forma adecuada en un hogarresidencial, y;

(4) Si el producto fue fabricado y ensamblado exclusivamente con materiales y componentes de Springs Window Fashions.

GARANTÍA: Springs Window Fashions garantiza el producto contra defectos originales de su material o mano de obra durante el tiempo que usted posea el producto. Nuestra única obligación bajo esta garantía es la de reparar o reemplazar productos o componentes defectuosos sin cargo alguno. Springs Window Fashions no es responsable del costo de transporte desde y hacia el comerciante o de costos por instalación y medición del producto. Si se efectúan reparaciones bajo esta garantía, las reparaciones se harán con piezas iguales o similares. Los daños o condiciones causados por accidentes, alteraciones, mal uso o por no seguir las instrucciones de medición, instalación, limpieza o mantenimiento están excluidas de esta garantía. Además, esta garantía no cubre problemas causados por el uso normal.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS ESCRITAS O VERBALES U OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. Ninguna persona tiene autorización para extender o alterar esta garantía. SPRINGS WINDOW FASHIONS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD DE NINGUNA MANERA DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que esta limitación o exclusión puede no aplicarse a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SERVICIO: Si usted cree que el producto está defectuoso, devuelva el producto con su recibo de venta original en el lugar donde lo compró. Ese almacén se encargará de inspeccionar el producto y repararlo o reemplazarlo, si está garantizado, por un fabricante licenciado o por Springs Window Fashions. Si necesita ayuda adicional respecto a esta garantía, puede escribir o llamar a Springs Window Fashions a la dirección o teléfono indicado más adelante:
Fecha de Factura:

Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South,
Montgomery, PA 17752
Tel. (800) 221-6352
www.springswindowfashions.com
windowfashions@springswindowfashions.com

GARANTIE À VIE ET GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie vous est fournie par Springs Window Fashions LLC. Cette garantie ne couvre que les produits Springs Window Fashions' qui répondent aux conditions suivantes:

(1) Vous êtes l'acheteur d'origine du produit chez le détaillant;

(2) Le produit a été acheté après le 1er septembre 1992

(3) le produit a été installé de manière conforme dans un logement résidentiel et;

(4) le produit a été fabriqué ou assemblé uniquement avec des matériaux et des pièces de Springs Window Fashions.

GARANTIE: Springs Window Fashions garantit le produit contre tout défaut d'origine de fabrication ou de matériel aussi longtemps que vous restez propriétaire du produit. Notre seule obligation dans le cadre de cette garantie consiste à réparer ou à remplacer gratuitement les pièces ou produits défectueux. Springs Window Fashions n'est pas responsable pour le coût du transport en provenance et à destination du détaillant, ni pour les frais encourus pour la mesure et l'installation des produits. Toute réparation faite dans le cadre de cette garantie le sera avec des pièces identiques ou semblables.

Les conditions ou dégâts provoqués par les accidents, modifications, abus ou la non exécution des instructions pour la mesure, l'installation, le nettoyage ou l'entretien sont exclus de cette garantie. De plus, l'usure normale n'est pas couverte par cette garantie.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE OU ORALE OU TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITÉ. Nul n'est autorisé à prolonger ou modifier cette garantie. SPRINGS WINDOW FASHIONS N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE FORTUIT OU CONSÉCUTIF. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, par conséquent cette limitation ou cette exclusion peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

SERVICE: Si vous pensez qu'un produit est défectueux, veuillez rapporter ce produit avec le reçu d'origine à l'endroit où vous l'avez acheté Le détaillant organisera l'examen du produit ainsi que sa réparation ou son remplacement, si nécessaire, par un technicien agréé de Springs Window Fashions. Pour toute aide complémentaire concernant cette garantie, prenez contact par écrit ou par téléphone avec Springs Window Fashions à l'adresse et au numéro de téléphone suivants:

Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South,
Montgomery, PA 17752
Tel. (800) 221-6352
www.springswindowfashions.com
windowfashions@springswindowfashions.com

140627 (5/14)